

TORKRÅD



Torkskåp med avfuktare TS 120

Det har nu installerats ett energibesparande och miljövänligt torkskåp (innehållande kondensavfuktare) i ert torkrum.

Torkning sker genom att kondensera bort fukten i kläderna till vatten.

- Börja med att tvätta och torka de tjocka plaggen först.
- Tvätten skall centrifugeras i minst 5 minuter före torkning.
- Häng de kraftiga/tjocka plaggen längst ned i torkskåpet och de tunnare som lakan t-shirt o.dyl. längst upp i torkskåpet.
- Start av torkskåpet sker via grön "START-knapp".
Inställd torktid är __ minuter då torkskåpet stänger av sig själv.
- Att avbyta torkningen sker via tryck på röd "STOPP-knapp".
OBS! Lämna dörrarna öppna efter avslutad torkning.
- Efter att "STOPP-knappen" tryckts in kan cirkulationsfläkten automatiskt fortsätta att gå för att kyla ned maskinen. Se då till att dörrarna är öppna för att påskynda avkylningen.
- Återstart via "START-knappen" kan ej ske förrän avkylningen är klar, det vill säga då cirkulationsfläkten har stannat.

OBS! Tryck ej på STOPP-knapp och sedan START-knapp fram och tillbaks i onödan.

Byt filtret regelbundet, efter max 1600 timmars driftstid eller minst var 6:e månad.
Filtret sitter bakom "FILTERLUCKA".

www.elbjorn.se
0371-588 100

KL 597024 / 090324